

BELANGRIJK!

- Verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk.
- Volg de instructies op de verpakking.
- Gebruik voor vlekverwijdering niet meer dan een paar drupjes ProNeutral.

VLEK	BEHANDELING
Koffie Thee Frisdranken Wijn	Maak een microvezeldoek klamvochtig nat met koud water en verwijder de vlek. Spoel indien nodig tussendoor de doek een paar maal uit. Nabehandelen met een schone, droge microvezeldoek voorzien van een klein beetje ProNeutral.
Bloed Braaksel Urine	Idem aan koffie, thee, frisdranken, wijn.
Etensresten Fruit	Verwijder alle losse bestanddelen. Maak een microvezeldoek klamvochtig nat met koud water en verwijder de vlek. Nabehandelen met een schone, droge microvezeldoek voorzien van een klein beetje ProNeutral.
Kauwgom	Krab de kauwgom voorzichtig weg met een theelepel. Doe een klein beetje ProNeutral op een droge doek en wrijf de (rest)vlek weg.
Schoensmeer	Doe een klein beetje ProNeutral op een schone, droge microvezeldoek en wrijf de vlek weg.
Stickers Verf Kit Lijm	(Verwijder de sticker). Verwijder de (rest)vlek zo snel mogelijk met een klamvochtige microvezeldoek voorzien van een klein beetje ProNeutral.

Vlek niet kunnen verwijderen? Of staat uw vlek er niet bij?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

